



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Betaalsysteem opties

Bediensleutel ingebouwd

Bediensleutel / Artikelnummer 21-3-00-00040



Bediensleutel om de muntproever te overbruggen zodat het solarium bedient kan worden zonder inworp van munten. Ideaal voor eigenaren.





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Kenmerken

Uiterlijke kenmerken:

De sleutelschakelaar wordt in gebouwd.

Bediening:

door de sleutel te bedienen kan de muntautomaat ingeschakeld worden en zal de ingestelde tijd actief zijn.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Specificaties

Inbegrepen

Standaard meegeleverd

inbouw in muntautomaat

1 sleutel

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com