


**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Solarium bedienung basic

Infrarot und Lüfter

Bedienung CB IR AB 230 / Artikelnummer 21-5-80-10003





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Solarium Bedienung: Einfache Steuerung für Ihren Komfort

Der einfache Steuerkasten für den Betrieb des Solariums bietet eine benutzerfreundliche solarium bedienung. Die Lieferung erfolgt sofort einsatzbereit, einschließlich der erforderlichen Kabel mit Steckern, und ist ausgestattet mit den folgenden Bedienelementen, um die bedienung des solariums zu vereinfachen.

- ✓ 230 Volt
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Einschließlich Kabel

Infrarotsteuerung für die Bedienung des Solariums

Die Infrarotlampen können über einen manuell betätigten Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Diese Funktion ermöglicht eine flexible bedienung solarium, sodass die Temperatur individuell angepasst werden kann.

Lüftersteuerung für optimale Solarium Bedienung

Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, der es Ihnen ermöglicht, die Lüfter entweder automatisch oder ständig auszuschalten. Diese Lüftersteuerung macht die solarium bedienung besonders einfach und komfortabel, um eine angenehme Erfahrung während der Nutzung sicherzustellen.




Merkmale

Sicherheit:

Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

Aussehen:

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

Instandhaltung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.



Qualitätszeichen:

Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:

Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.

Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine „automatische“ Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Länge | 23 cm |
| Breite | 19 cm |
| Antriebssystem | 14 cm |
| Antriebssystem | 5 kg |
| Farbe | Grau |
| Befestigungsmaterial | Einbegriffen |
| Kabellänge | 10 meter |
| Netzkabel | 2,5 meter |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Schaltleistung | 3600 Watt |
| Grundmaterial | Kunststoff |
| IP-Wert | 65 |
| Markenzeichen | CE / NEN 3140 / ArbSchG |
| Transport Gewicht | 6 kg |
| Transport Abmessung | 40x30x30 cm |

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com