







TREADMILL





Münzgeräte optionen

Eingebaut

Lüfter bedienung / Artikelnummer 21-4-60-00030



Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem sie automatisch oder konstant ausgeschaltet werden können.














TREADMILL





Merkmale

Aussehen:

Der Schalter ist eingebaut.

Bedienung:

Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden, und in dieser Position befindet sich eine automatische Position. Die Lüfter schalten sich erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30 ° C beträgt.









TREADMILL





Spezifikationen

Enthalten

Einbau in eine Münzgerät

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com