
SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Münzgeräte optionen

Eingebaut

Hebeeinheit bedienung / Artikelnummer 21-4-60-00020



Der Lift wird mit einem manuellen Schalter bedient, der den Lift beim Loslassen stoppt.






SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Merkmale

Aussehen:

Der Schalter ist eingebaut und ein Kabel für die Hebeeinheit ist montiert.

Bedienung:

Der Aufzug für das Solarium kann mit dem automatischen Federrückstellschalter betrieben werden.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Enthalten
Kabellänge

Einbau in eine Münzgerät
10 meter mit Stecker für hebeeinheit

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com