

Führanlage beregung

Kein Staub auf dem Hufschlag

Hufschlagberegung Basic / Artikelnummer 23-3-10-00060





Die Hufschlagberegung hält den Boden in der Führanlage gleichmäßig feucht, damit beim Laufen der Pferde kein Staub aufgewirbelt wird. Die Beregung sorgt zudem für einen stabileren Boden.

Die hochwertig gelagerte Drehkupplung unter der Führanlage ist im Gegensatz zu billigen "Gartenschlauch-Kupplungslösungen" ständig drehbar.


Die Sprinkleranlage ist mit einem automatischen Abflusssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass das Wasser nach jeder Bewässerung aus dem Rohr läuft, damit es bei Frost nicht gefrieren kann.

Das Sprührohr ist pferdesicher und kann nicht verstopfen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Merkmale

1. Die Basic Beregnung ist für die Basic und die Basic XL Führanlage geeignet.
2. Das System wird in der Mitte unter dem Motor platziert, daher muss in der Mitte ein freier Durchgang vorhanden sein
3. Bei anderen Marken müssen Sie möglicherweise etwas anpassen, um es richtig zu machen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Passend für

Verbindung

Erforderliche Liter

Erforderlicher Arbeitsdruck

Befestigungsmaterial

Enthalten

Wasser Hahn

Aussetzung

Andere

Düsen

Q-Line Führanlage Basic / Basic XL

1/2" Innengewinde

150 l/h

2 bar

Einschließlich

Rohre am Arm

Abflussventil

Am Treibgitter quer rohr

Automatischer Leerlaufsystem

Sprührohr 2 Meter

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com