



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Smeeroplossingen

Automatisch smeersysteem 12 maand

USD Smeersysteem Sublime / Artikelnummer 23-4-05-00100




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Om de levensduur van de molen te verhogen en om uitval van de molen te verlagen is goed smeren van de draaiende delen van essentieel belang.

Een automatisch smeersysteem bestemd voor het automatiseren en centraliseren van de vetsmering is daarbij een uitkomst. Het systeem bestaat uit een slang met koppelingen en een vetpatroon.

De vetpatroon werkt zonder batterij en is instelbaar tussen 1 en 12 maanden. Afhankelijk van het gebruik van de molen stelt u de periode in.

Dit smeersysteem is uitermate geschikt voor molens die in de nok van de overkapping gemonteerd zijn. De unit wordt naast de kast gehangen en aangesloten door de meegeleverde slang op het kranlager.

Image not found **Vervangbare vetpatronen**

Image not found **Lage installatiekosten**

Image not found **12 maanden onderhoudsvrij**



Kenmerken

Veiligheid:

Door het kranlager van de molen op tijd door te smeren ontstaan er minder gauw problemen door slijtage.

Duurzaamheid:

Smeren van draaiende delen zorgt voor een langere levensduur.

Uiterlijke kenmerken:

Alle smeermiddelen zijn Multi purpose grease.

Onderhoud:

Onderhoud is behoud, dit geldt ook voor de trainingmolen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



USD service pack

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Aansluiting | 3/8" BU BSPT |
| Aandrijf systeem | Battery |
| Basis materiaal | Kunststof |
| Benodigde werkdruk | 30-60 bar |
| Bevestigingsmateriaal | Montage beugel |
| Geschikt voor | Kranslagers |
| Gewicht | 2 kg |
| Inbegrepen | 20 mtr slang, smeerpatroon, batterij |
| IP waarde | 54 |
| Overig | 250CC |
| Tijd | 1,2,3,6,12 maanden |
| Transport gewicht | 3 kg |
| Transport afmeting | 38 x 28 x 17 cm |

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com