



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Schaltschränke

### Programmierbare Schritt-Trab Box WCB 3.1

Programmierbarer Schrank 230V- 0,75KW / Artikelnummer 23-4-70-30075




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

Die Sublime Advanced Schritt/Trab Schaltschrank ist mit einer programmierbaren Steuerung ausgestattet. Da jeder Schritt programmierbar ist, können Sie endlos kombinieren. Durch die numerische Tastatur und die Navigationspfeile ist es sehr einfach zu bedienen. Lassen Sie Ihre Pferde ganz bequem in die Führlanlage trainieren.

Der Schaltschrank ist für Ihre Führlanlage eingerichtet. Die maximale Geschwindigkeit sowie die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit hängen vom Durchmesser und der Anzahl der Sektionen der Führlanlage ab.

Auf dem beleuchteten Display werden verschiedene Meldungen angezeigt, beispielsweise wenn die Führlanlage erneut geschmiert werden muss.

Image not found **Zuverlässig** known

Image not found **Wasserdicht** known

Image not found **Leicht zu bedienen**



## Merkmale

### Sicherheit:

Die Q-line® Steuerungskasten sind darauf eingerichtet, Ihre Führlanlage so sicher wie möglich zu betreiben. Durch die elektronische Überlasteinstellung wird der Antrieb ständig überwacht und bei Überlast schaltet die Steuerung ab.

### Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Dank eines technologisch fortschrittlichen Designs und der richtigen Einstellungen läuft die Mühle fast geräuschlos.

### Aussehen:

Der Schrank ist aus der Sicht des Benutzers konzipiert, einfache Bedienelemente, die leicht zugänglich sind.

### Wartung:

Die gewählten Materialien sind langlebig und korrosionsbeständig, wodurch eine Wartung praktisch nicht erforderlich ist.

### Markenzeichen:

Alle Schaltschränke entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Gütezeichen ausgestattet. Die Q-line® Mühlen sind zudem ab Werk nach NEN 3140 und ARBO-Richtlinie geprüft und erfüllen somit alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Konfiguration & Optionen





Swachstrom bedienung



Schaltschrank heizung



Schutzhaube für Schränke

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Gehäuse</b>	Kunststof
<b>Grundmaterial</b>	Glasfaserverstärkt
<b>Zeit</b>	programmierbar
<b>Geschwindigkeit</b>	programmierbar
<b>Verbindung</b>	4-poliger Stecker
<b>Sicherheit</b>	Überlast
<b>Elektronische Bremse</b>	Einstelbar
<b>Farbe</b>	RAL 7035
<b>Anschlussspannung</b>	1 fase 200-240V 50/60Hz
<b>Passend für</b>	3x230V / 0,75Kw
<b>Ampere</b>	11
<b>Sichern mit</b>	16A Type C
<b>Schaltleistung</b>	0,75 Kw 4,3A
<b>Leistungsaufnahme</b>	1,65 KVA
<b>Netzkabel</b>	2mtr 230V 3x1,5mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Höhe</b>	43 cm
<b>Breite</b>	33 cm
<b>Dicke</b>	20 cm
<b>IP-Wert</b>	IP 66
<b>Markenzeichen</b>	CE
<b>Befestigungsmaterial</b>	Einschließlich
<b>Transport Gewicht</b>	10 kg
<b>Transport Abmessung</b>	50 x 50 x 27 cm

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)